

# Anwendungsbeispiele für die Ansteuerung externer Alarmgeber durch FlammEx-Funkzentrale

Mit den Alarm/Störungsrelais der FlammEx-Funkzentrale lassen sich externe Alarm- u. Signalgeber ansteuern. Das Telefonwählgerät I-Tel 2 bzw. I-Tel 3 sendet das Alarm- bzw. Störungssignal mit Klartextansage auf bis zu 8 Rufnummern des Fest- oder Mobilfunknetzes. Die Wählgeräte können auch über eine Telefonanlage betrieben werden.

Der Akustisch/Optische Signalgeber FL-ATR 62 mit integrierter Stromversorgung über eine Alkaline-Batterie kann direkt an die FlammEx-Funkzentrale angeschlossen werden.

Mit Unterstützung der Akkustation lassen sich außerdem beliebige örtliche Signalgeber ansteuern. Die max. Stromaufnahme von 250 mA darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

